



TORQUE (2N·m) : FH02-L(S)

TORQUE (8N·m) : FH08-L(S)

※Initial torque setting at the time of shipment from the factory.

トルクは納品時のトルクです。初期トルクはあくまで参考値です。

※本図は右を示し、左は勝手違いとする。